

dry cleaner

средство для сухой чистки мягкой мебели

Назначение и область применения:

Жидкое нейтральное средство для чистки вручную обивки мебели и драпировок в помещениях, одежды и обуви персонала организаций общественного питания (столовых, баров, кафе, ресторанов), торговых и деловых центров, медицинских, образовательных и иных учреждений, спортивно-оздоровительных и культурно-досуговых сооружений, предприятий промышленности, гостиниц и вокзалов, на всех видах транспорта и в быту, при чистке салона автомобиля. Рекомендуются при сухой химчистке мебельной обивки на бумажно-клеевой основе и при удалении жировых пятен.

Свойства:

Не содержит воды и хлорсодержащих растворителей. Удаляет почвенные и жировые загрязнения с текстильных материалов. Возвращает исходный внешний вид. Сбалансированный цикл испарения обеспечивает снижение горючести и увеличение скорости сушки.

Способ применения:

Протестировать цветостойкость на малозаметном участке!

Распылить на поверхность. Протереть объект короткими энергичными движениями, при необходимости меняя салфетку. После обработки удалить остатки с помощью чистой салфетки.

Основные характеристики:

Состав: смесь растворителей и др.

Плотность: 1,08 г/см куб. при $t = 20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Значение pH: 7,0

Меры предосторожности:

Использовать резиновые перчатки и спецодежду.

При попадании на кожу или в глаза обильно промыть их водой.

Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами!

Хранение:

Плотно закрытым в темном сухом недоступном для детей месте при температуре от 1 до 25 $^{\circ}\text{C}$.

Не допускать длительного воздействия прямых солнечных лучей, замораживания и перегрева!

Соблюдать стандартные меры пожарной безопасности! ОГНЕОПАСНО!!!

Гарантийный срок при соблюдении рекомендаций по транспортировке и хранению: 36 месяцев от даты изготовления.